

■パートナー連携対応プリンタ(カシオ)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	カシオ計算機株式会社	SPEEDIA N6000	CP-NW200T、CP-NW110	2)
		SPEEDIA N5300	CP-NW200T、CP-NW110	
		SPEEDIA N5100	CP-NW200T、CP-NW110	
		SPEEDIA N5II	CP-NW200T、CP-NW110	
		SPEEDIA CP-E8500	CP-NW200T、CP-NW110	
		SPEEDIA CP-E8000	CP-NW200T、CP-NW110	

■パートナー連携対応プリンタ(京セラ)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	京セラドキュメントソリューションズ株式会社	ECOSYS LS-9520DN	標準実装品	2)
		ECOSYS LS-9530DN	標準実装品	
		ECOSYS LS-C8026N	標準実装品	
		ECOSYS LS-C8100DN	標準実装品	
		ECOSYS P4060dn	標準実装品	

■パートナー連携対応プリンタ(コニカミノルタ)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	コニカミノルタビジュアルソリューションズ株式会社	bizhub C450	標準実装品	2)
		bizhub C352	標準実装品	
		bizhub C351	標準実装品	
		bizhub C300	標準実装品	
		bizhub C252	標準実装品	
		bizhub C250	標準実装品	
		bizhub C450P	標準実装品	
		bizhub C352P	標準実装品	
		bizhub C252P	標準実装品	
		bizhub C250P	標準実装品	
		bizhub C650/C550/C451	標準実装品	
		bizhub 750/600/500/420/360	標準実装品	

■パートナー連携対応プリンタ(リコーインダストリー)

機能	メーカー	プリンタ装置	ネットワークボード	プリンタの環境設定方法 (※1)
印刷、印刷操作 エラー通知/リカバリ	リコーインダストリー株式会社 (※2)	DDP92	標準実装品	2)
		DDP70	標準実装品	
		LB-F50/75	標準実装品	
		LB-F75A/100A	標準実装品	
		KD 80A	C5200KD	
		KD 55A	C5200KD	
		KD 38A	C5200KD	
		KD 20C	C5200KD	

(※) 本資料には販売終了品も含まれています。

ご使用のオペレーティングシステムで、パートナー連携対応プリンタがInterstage Print Managerと連携できるかなど、サポート状況の詳細は各プリンタメーカーにお問い合わせください。

※ 1: パートナー連携対応プリンタは次の2つの環境設定方法があります。

1) Interstage Print Manager のLAN プリンタ連携機能が提供している環境設定を行います。

LAN プリンタ連携機能については、Interstage Print Manager オンラインマニュアルの『機能と運用形態』の章の『LAN プリンタ連携機能』の節を参照してください。

環境設定方法については『インストールと環境設定』の章の『LAN プリンタ連携機能の環境設定』の節を参照してください。

2) 各社が提供している環境設定を行います。

各社のWeb サイトを参照し、パートナー連携対応プリンタの設定を行ってください。

※ 2: 「日立プリントイングソリューションズ株式会社」は、2004年10月に、「リコープリントイングシステムズ株式会社」(現:「リコーインダストリー株式会社」)に名称が変わりました。

それに伴い、製品名にも以下の変更がありました。

DDP92-SW → DDP92

DDP70-SW → DDP70